

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Modèle	Accessoire

Description technique

ROBINET FILETÉ SANS FLOTTEUR

Utilisation : Réseau d'adduction et de distribution d'eau.

A installer sur une conduite d'alimentation d'un réservoir, en position haute et horizontale, afin d'en garantir le remplissage à un niveau pratiquement constant.

Cadre d'utilisation :

- Pression de fonctionnement admissible : 5 Bars
- Température du fluide : 60°C maximum
- Compatible avec un flotteur DN120

Points forts

- ✓ **ROBINET FILETÉ SANS FLOTTEUR Utilisation : Réseau d'adduction et de distribution d'eau. A installer sur une conduite d'alimentation d'un réservoir, en position haute et horizontale, afin d'en garantir le remplissage à un niveau pratiquement constant. Cadre d'utilisation :**
- ✓ **Pression de fonctionnement admissible : 5 Bars**
- ✓ **Température du fluide : 60°C maximum**
- ✓ **Compatible avec un flotteur DN120**

Besoin d'aide ? Contactez nos experts au **03 59 61 63 62** ou par email à **contact@cuve-expert.fr**